

i7 HR

Bedienungsanleitung

Technische Daten:

- **Gehäuse Größe:** 49x19x10mm
- **Armband Größe:** 252mm
- **Gewicht:** 17,8g
- **Bildschirm:** OLED
- **Batterie:** wiederaufladbare Lithium-Batterie
- **Batterieleistung:** 75 mAh
- **Datensynchronisation:** Bluetooth 4.0
- **Reichweite:** 10-15m
- **Wasserfestigkeit:** IP67
- **Temperaturbedingungen:** -20-60°C
- **Systemanforderungen:**
 - iOS 8.0 oder höher
 - Android 4.4 oder höher



Gesture Control:

Den Arm horizontal heben und den Puls nach Innen drehen, das Display wird automatisch aktiviert.



Icon Funktionen:

Ausschalten: 

Herzfrequenz: 

Kalorien: 

Uhrzeit: 

Displaymodus: 

Distanz: 

Datum: 

Nachrichten: 

Information: 

Kalender: 

Wecker: 

Anrufenachrichtigung: 

Training: 

Wochentag: 

Kamera-

Schrittzähler: 

Telefon finden: 

auslöser: 

Nicht-Stören-Modus: 










Nicht stören (an): 











Funktion einstellen: 

Bewegungserinnerung: 

Nicht stören (aus): 

Touch:

Funktion	Aktion
Einschalten	Lange auf den Bildschirm drücken 
Ausschalten	Auf Icon  drücken, bis zu diesem Icon  streichen und dann lang drücken
Hauptmenü	Streichen Sie auf dem Bildschirm rauf oder runter 
Untermenü	Auf den Bildschirm drücken 
Bestätigen	Auf den Bildschirm drücken 
Nachrichten lesen und löschen	Im Hauptmenü auf Icon  drücken, dann können Sie die letzten acht Nachrichten lesen. Zum Löschen lange auf eine Nachricht drücken.
Herzfrequenzmodus	Im Hauptmenü auf Icon  drücken
Sportmodus	Im Hauptmenü auf Icon  drücken, zum Auswählen der Sportart lange auf das Symbol drücken, sobald es blinkt können Sie mit der Übung beginnen.

Displaymodus ändern	Im Hauptmenü auf Icon  drücken und bis zu diesem Icon  streichen. Nach dem Auswählen vom richtigen Modus lange auf den Bildschirm drücken.
Aktivitätsdaten anzeigen	Im Hauptmenü auf die Uhrzeit drücken. Durch Drücken auf Bildschirm sehen Sie Schritte  , Kalorien  , Distanz  .
Nicht-Stören-Modus aktivieren	Im Hauptmenü auf Icon  drücken, bis zu diesem Icon  streichen und lange auf den Bildschirm drücken. Nach dem Einstellen wird über der Uhrzeitanzeige das Nicht-Stören-Symbol  angezeigt.
Nicht-Stören-Modus deaktivieren	Im Hauptmenü auf Icon  drücken und bis zu diesem Icon  streichen und lange drücken.
Wecker Kalender	In der App "Zeroner Health" einstellen

App Download:

Suchen Sie "Zeroner Health" im App Store, Google Play Store oder scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen und zu installieren.



Android



iOS

Anmelden:

Öffnen sie die App "Zeroner Health" und melden Sie sich an, oder erstellen Sie einen neuen Account.

Nach der erfolgreichen Verbindung, werden Uhrzeit und Bewegungsdaten automatisch synchronisiert. Schlafüberwachung, Push-Nachrichten und Anruferin-nerung wird eingeschalten.

Laden:

Bitte laden Sie das Armband vor Gebrauch für ca. 45 Minuten. Den Tracker wie im Bild dargestellt aus dem Armband entnehmen und in einen USB-Port (USB 5V / 1A) zum Aufladen stecken.



Aktivitäts- und Schlaftracker:

Das Fitnessarmband ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die durch das Tragen am Handgelenk, Bewegung und Schlaf genau wahrnehmen und die Daten in der App notieren.

Verbinden Sie das Armband mit der App "Zeroner Health", dann können Sie die Schlafphasen der letzten Tage überwachen.

FAQ:

Frage: Das Armband wurde mit der App verbunden und die Synchronisation wurde abgeschlossen. Warum wird die Uhrzeit immer noch falsch angezeigt?

Antwort: Starten Sie das Armband neu und stellen Sie erneut eine Verbindung her und warten Sie bis die Synchronisation abgeschlossen ist.

Frage: Warum wird bei meinem Armband nicht angezeigt wenn jemand anruft?

Antwort: Nachdem Sie das Armband mit der App verbunden haben, erlauben Sie "Zeroner Health" bitte den Zugriff auf Anrufe, Nachrichten und Kontakte und lassen Sie die App im Hintergrund laufen. Wenn auf Ihrem Telefon eine Sicherheits-Software installiert ist, müssen Sie den Benachrichtigungszugriff für "Zeroner Health" aktivieren.

Frage: Das Armband zeigt, dass es mit dem Mobiltelefon verbunden ist, warum wurden die Daten nicht aktualisiert?

Antwort: Beenden Sie die App, gehen Sie in die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, löschen Sie die Verbindung. Starten Sie die App neu und verbinden Sie erneut das Armband.

Vorsichtsmaßnahmen:

Beim Tragen des Armbandes kann es zu Hautreizungen oder allergischen Reaktionen kommen. Wenn es zu Hautrötungen, Schwellungen oder Juckreiz kommt, bitte legen Sie das Armband ab oder tragen Sie es nur noch über der Kleidung. Wenn Sie das Armband tragen, nachdem die Symptome verschwunden sind, kann es durchaus sein, dass diese wieder auftreten. Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie sich an einen Arzt wenden.

- Dieses Produkt enthält elektronische Komponenten, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen führen können.
- Dieses Produkt dient nicht zur Diagnose, Behandlung oder Prävention.
- Während dem Fahren oder anderen gefährlichen Situationen sollte man Anrufbenachrichtigung und andere Daten nicht ansehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Pflege und Trageempfehlung:

- Immer wieder mit einem nassen Tuch reinigen, besonders die Stellen vom Armband, die mit der Haut in Kontakt kommen.
- Das Band sollte nicht in Kontakt mit heißem Wasser und Säure kommen.
- Tragen Sie das Armband locker, das die Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Öffnen und demolieren Sie das Gehäuse der Uhr nicht.
- Wenn das Display beschädigt ist, sollten Sie die Uhr nicht verwenden.
- Das Fitnessband und die Batterie enthalten Substanzen, die für die Umwelt schädlich sein können, diese können aber auch auf Schäden zurückzuführen sein, die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung verursacht wurden.
- Setzen sie das Armband keinen zu kalten bzw. zu warmen Temperaturen aus.
- Benutzen Sie die Uhr nicht in der Sauna oder im Dampfbad.
- Das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Von Feuerfernhalten, der Akku kann explodieren.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Uhr keine Scheuermilch.
- Wenn das Produkt nass wird, bitte nicht aufladen.
- Sollte der Tracker heiß werden, entfernen Sie ihn von Ihrem Handgelenk.

Batterie Vorsichtsmaßnahmen

- Das Produkt ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet, dieser kann nicht ersetzt werden. Wenn Sie das Gehäuse öffnen oder versuchen es zu öffnen, gilt die Garantie nicht mehr.
- Benutzen Sie einen Computer oder eine Steckdose mit einem Adapter zum Laden der Batterie.
- Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.